




MHSC reserves the right to make changes in design, materials, specifications, prices and discontinue colors and products at any time, without notice.

MHSC se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux, les caractéristiques et les prix, ainsi que d'interrompre la production de certains produits et couleurs à tout moment et sans préavis.

MHSC se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño, materiales, precios y discontinuar colores y productos en cualquier momento, sin aviso.

VCS501 Vermont Castings Grill Parts List

30005435 3/11 Rev. 3

VCS501

Ref.	Qty.	
Réf. Description / De scription / Descripción	Quantité	
Ref.	Cant.	VCS501
1. Front Lid Assy SS 5 Burner / Couvercle avant / Ensamble de la tapa frontales	1	30005387
2. Logo VC / Logo / Logotipo	1	20300393
3. Gauge Temp / Indicateur, température / Calibrador, temperatura	1	20300394
4. Curved Handle VC Grip Set / Poignée courbée / Maneje curvo	1	50004404
5. Hardware - Lid / Fixations, couvercle / Accesorios, juego de tapas	1	50000355
6. Lid Bumper (set of 6) / Butoirs de couvercle, jeu de 6 / Defensas de las tapas, juego de 6	1	50000365
7. Rear Lid Assy SB Model / Couvercle arriere / Ensamble de la tapa posterior	1	30005396
8. Warm Rack 5 Burner / Grille de réchaud / Estante de calentamiento	1	30005342
9. Cook Grates Enamel / Grille de cuisson-émailée / Regilla de cocimiento-recubierta	4	30005363
10. Plate Heat / Plaque de chauffe / Placa del calefactor	5	50000777
11. Kit Smoker Box / Jut de boîte de fumeur / Kit de la caja del fumador	1	30005448
12. Grease Tray / Tôle à graisse / Recipiente para grasa	1	30005409
13. Grease Cup / Récipient à graisse / Recipiente para grasa	1	50001845
14. Burner Main Angle Assy - Long Electrode / Brûleur-électrode long / Quemador-electrodo largo	5	91D0132
15. Electrode - Main - Long / électrode-principal-court / Electrodo-principal-corto	1	91D0108
17. Electrode / électrode / Electrodo	1	91D0107
18. Gasket Burner / Joint de brûleur / Empaque del quemador	5	50000892
19. Flash Tube / Tube d'allumage / Tubo de chispa	2	50001300
20. Console w/Rivnut Assy / Consoler l'assemblée / Consuele la asamblea	1	30005408
21. Ignitor Push Button Chrome / Allumeur bouton / Botones del encendedor	1	50002788
22. Ignitor Plate / Plaque de l'alumeur / Placa del encendedor	1	50002533
23. 8 Pole Ignitor Assy Kit w/Wires / 8 Nécessaire d'allumage (avec fils) / Kit del ensamble del encendedor de 6 polos (c/cables)	1	50004221
24. Bezel Assy - Backlit / Enjoliveur / Bisel	6	50003002
25. Knob Stl Assy - Gray / Bouton - gris / Perilla - gris	6	50003984
28. Harness 5 Burner w/Rotisserie / Câblage-5 brûleur avec tournebroche / Arnés-quemador c/rotisserie	1	50004324
29. Battery Shroud Assy / Pile couvercle / Bateria manto	1	30005426
30. Battery Case - Backlit Knob / Caisse de batterie - bouton / Caja de la batería - perilla	1	50003110
31. Wire Connector 33-S/b / fils connecteur / Alambre conector	1	50001668
32. Rotisserie Assy / Tournebroche / Rotisserie	1	50003462
33. Electrode Rotisserie / électrode du tournebroche / Electrodo del rostizador	1	50003472
34. Tube & Orifice Assy - LP / Tube et orifice - LP / Ensamble del tubo y orificio - LP	1	50004145
34a. Tube & Orifice Assy - Nat. / Tube et orifice - Naturel / Ensamble del tubo y orificio - Natural	1	50004146
35. Wire Electrode Rotiss 55" Long / électrode tournebroche 140 cm / Electrodo rotisserie 55"	1	50003473
36. Rotisserie Kit / Trousse de tournebroche / Equipo rostizador	1	91D0134
37. Rotisserie Motor / Moteur de tournebroche / Motor del rostizador	1	91D0131
38. Support Rotisserie Spit Rod / Support - cracher tige de rôtissoire / Soporte - Escupa barra rotisserie	1	50000399
39. Bracket Motor Rotiss / Support - moteur de rôtissoire / Soporte - Motor de rotisserie	1	50004275
40. Spit Rod (38" Long) / Tige à rôtir 38 po / Jabalina del rostizador 38"	1	20300417
41. Hardware Bag Casters/Skirt / Sachet de fixations / Bolsa de accesorios	1	91D0155
42. Valve Straight Manifold Assy w/rotiss 5 Burner LP / Soupape collecteur avec rôtissoire propane / Válvula ensamble del distribuidor w/rotisserie propano	1	20302818
42a. Valve Straight Manifold Assy w/rotiss 5 Burner Nat / Soupape collecteur avec rôtissoire naturel / Válvula ensamble del distribuidor w/rotisserie naturel	1	20302819
43. Hose Regulator / Tube flexible / Manguera reguladore	1	91D0111
44. Connector Hose - Nat / Tube flexible naturel / Manguera natural	1	91D0112
45. Natural Gas Hose 1/2" ID x 12' / Tuyau de gaz 3.6 m / Manga de gas 12'	1	50002384
46a. Side Burner Assy LP / Brûleur latéral GPL / Quemador lateral LP	1	30005419
46b. Side Burner Assy nat. / Brûleur latéral naturel / Quemador natural	1	30005453
47. Cover S/b Assy / Couvercle brûleur latéral / Cubierta del ensamble quemador lateral	1	30005469
48. Electrode Side Burner / électrode - brûleur latéral / Electrodo - quemador lateral	1	50000115
49. Valve S/B LP / Soupape du brûleur propane / Válvula del quemador LP	1	50001046
49a. Valve S/B Nat / Soupape du brûleur naturel / Válvula del quemador natural	1	50001045
50. Knob Valve Side Burner / Bouton - soupape brûleur latéral / Perilla - válvula quemador lateral	1	50000113
51. Burner S/B / Brûleur latéral / Quemador lateral	1	50001044
52. Grate S/B - Black / Grille brûleur latéral émaillé / Rejilla recubierta	1	50001035
53. Kit Shelves Right / Kit de tablette latéral droite / Kit de los repisa lateral derecha	1	30005415
54. Kit Shelves Left / Kit de tablette latéral gauche / Kit de los repisa lateral izquierda	1	30005410
55. Condiment Tray Left / Plateau de condiment - gauche / Bandeja de condimento - izquierda	1	91D0136
56. Condiment Tray Right / Plateau de condiment - droite / Bandeja de condimento - derecha	1	91D0137

VCS501

Ref.	Qty.	
Réf. Description / Description / Descripción	Quantité	
Ref.	Cant.	VCS501
57. Towel Bar Left / Barre de serviette - gauche / Barra de la toalla - izquierda	2	50004320
58. Utensil Hook / Crochet pour ustensile / Ganchos para utensilios	3	50004417
59. Accessory Shelf / <i>Tablette accessoire</i> / plataforma de accesorios	1	20300520
60. Bezel Temperature Gauge / Enjoliveur indicateur température / Bisel calibrador temperature	1	20300395
62. Kit VC Light / Nécessaire électrique / Kit de la luz	1	20300400
63. Door Upper Brace SS / Porte attach supérieure / Puerta el refuerzo superior	1	20300413
64. Magnet Snap-In / Aimant / Imán	4	50002033
65a. Door Assembly Right 5-B SS / Porte assemblage droite / Puerta ensamble derecha	1	20300411
65b. Door Assembly Left 5-B - SS / Porte assemblage gauche / Puerta ensamble izquierda	1	20300411
66. Hose Plug / Tuyau / enchufe la manguera	1	20302809
67. Grease Cup Holder / <i>Support de récipient à graisse</i> / sujetador de recipiente para grasa	1	50004258
68. Hinge 20 Ga, 20½" Long SS / <i>Charnière 20½ po</i> / Bisagra 20½"	2	20300623
70. Cylinder Retainer / <i>Fixation de la bouteille de gaz</i> / Retenador de cilindro	1	50002888
72. Door Handle Curved / Poignée courbée / Maneje curvo	2	50004204
74. Back Panel SS / Panneau arrière SS / Entrepaño posterior SS	1	30005424
75. Snap Bushing 2" Nat / Douille 2 po (naturel) / Buje 2" (natural)	1	50002490
78. Side Panel Right SS / Panneau latéral droit / Entrepaño lateral negro	1	20300389
79. Side Panel Left SS / Panneau latéral gauche / Entrepaño lateral izquierda	1	20300390
80. Snap Bushing 3" / Douille 3 po / Buje 3"	1	50002914
81. Hardware Bag Side Shelves / Sachet de fixations - panneau latéral / Bolsa de accesorios - entrepaño lateral	1	91D0140
87. Caster 3" 1¼" Swivel Plate / Roulette, plat de pivot / Ruideas giratorias	2	50004255
88. Caster 3" 1¼" Swivel Plate w/Brake / Roulette, plat de pivot avec frein / Ruedas giratorias con el freno	2	50004256
89. Bracket Spit Rod Storage / Stockage de tige à rôtir / Almacenaje para del rostizador	2	30005427
91. Rotisserie Fork Kit / Rotisserie fourche troussé / Rotisserie kit de horquilla	1	50004840
92. Corner Post SS / <i>Coin</i> SS / Esquina SS	4	20300399
94. Bottom Panel SS / <i>Panneau du bas</i> SS / parte inferior del panel SS	1	30005425
96. Internal Shelf / <i>Tablette intérieure</i> / Estante	1	30005429
VC Grill Cover 5-Burner Bagged / <i>couvercle</i> / Cubierta	1	30005458
User's Guide VCS501 2011 / <i>Manuel de l'utilisateur 2011</i> / Manual des Usuario 2011	1	30005434
Assembly Instructions / <i>Assemblage</i> / Precedimientos de ensamblaje	1	30005436
VCS501 Parts List / <i>Liste des pièces</i> / Lista de piezas	1	30005435

Fuel Conversion Kits

Conversion Kit, VCS 5 Burner, LP to NG

Kit #20302802

Conversion Kit, VCS 5 Burner, NG to LP

Kit #20302803

30005435

Hardware Detail / Détails sur les articles de quincaillerie / Detalle de piezas




30005406

1/4-20 Flange Nut (Qty. 16)

1/4-20 Écrou (Qté. 16)

1/4-20 Tuerca (Qty. 16)



50000192

10-24 Nylon Gasket (Qty. 1)

10-24 Joint nylon (Qté. 1)

10-24 junta de nylon (Qty. 1)




50000182

10-24 K-Lock Nut (Qty. 2)

10-24 K-Lock Écrou (Qté. 2)

10-24 K-Lock Tuerca (Qty. 2)




50000337

10-24 x 1/2" Screw (Qty. 17)

10-24 x 1/2 po Vis (Qté. 17)

10-24 x 1/2" Tornillo (Qty. 17)



50001383

1/4-20 x 1 1/2" Screw (Qty. 8)

1/4-20 x 1 1/2 po Vis (Qté. 8)

1/4-20 x 1 1/2" Tornillo (Qty. 8)



30005433

10-24 Acorn UNC Nut (Qty. 1)

10-24 UNC Écrou (Qté. 1)

10-24 UNC Tuerca (Qty. 1)



MHSC

149 Cleveland Drive • Paris, Kentucky 40361
www.mhsc.com